



Funktioner och finesser

Viktiga funktioner

Sapphire™ 930

- 🌻 *EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknik*
- 🌻 *Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™*
- 🌻 *Stor sömnadsyta*
- 🌻 *Automatiskt trådklipp*
- 🌻 *Helautomatisk elektronisk trådspänning*

Obs! Mer information om funktionerna finns vid symbolen 🌻

Innovation

FRIHANDSÖMNADE FÖR ALLA SÖMMAR – Frihandsläge för enklare quiltning och vackra broderier för alla typer av sömmar.

START/STOPP-FUNKTION – Sy i en jämn hastighet utan att använda fotreglaget.



Erihandsömnad med valfri söm

Sapphire™ 930

Användarvänlighet

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ -TEKNIK – Systemet känner automatiskt av tygtjockleken medan du syr och anpassar sig efter den så att matningen blir perfekt.

Automatiskt pressarfotslyft

- Lyfter och sänker pressarfoten automatiskt. Fyra lägen: ned, vänd, upp och extra lyft. Matartänderna sänks automatiskt så att tjocka tyger och quiltar får maximalt utrymme och lätt glider in under foten.

Vändläge

- Pressarfoten känner hur tjockt tyget är när du stannar med nålen i nedre läget. Foten glider över tyget när du vill vända, skapa applikationer och quilta.

Automatiskt pressarfotstryck

- Sensorsystemet känner kontinuerligt av tygtjockleken och justerar pressarfotstrycket automatiskt.

DEN EXKLUSIVA FUNKTIONEN SEWING ADVISOR™ – Välj tyg och sömnadsteknik så ställer SEWING ADVISOR™ omedelbart in rätt inställningar för bästa söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning, tryck och hastighet åt dig. Sömmen samt den rekommenderade pressarfoten, nålstorleken och nåltypen visas på skärmen.

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP – Med en enda knapptryckning klipps över- och undertråden av och trådändarna dras mot tygets undersida.

HELAUTOMATISK ELEKTRONISK TRÅDSPÄNNING – Optimal trådspänning för varje sömnadsteknik och tyg ställs in automatiskt. Du kan enkelt koppla bort den automatiska trådspänningen för att sy specialtekniker.

GRAFISK SKÄRM – Se sömmen med eventuella justeringar i naturlig storlek innan du börjar sy. All information du behöver för den valda sömmen visas.

LED-LAMPOR – Tre LED-lampor lyser upp nålområdet och sömnadsytan för att underlätta sömnaden och minska ansträngningen för ögonen. Lampor med extra lång livslängd minskar underhållsbehoven.

INBYGGD NÅLTRÄDARE – Trädningen underlättas och du behöver inte anstränga ögonen.

NÅLSTOPP UPPE/NERE – Tryck på nålstopp uppe/nera eller tryck lätt på fotreglaget om du vill föra nålen uppåt eller nedåt. Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v.

SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN – Snabb och enkel undertrådsspolning.

UNDERTRÅDSENSOR MED LJUDSIGNAL – Ett meddelande visas om undertråden håller på att ta slut.

STYGNBREDDSBEGRÄNSNING – Välj stygnbreddsbe­grän­sing för att undvika att nålen går av när du syr med pressarfötter för raksöm.

Kapacitet

STOR SÖMNADSYTA – Perfekt när du syr stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg. Njut av den 250 mm stora ytan till höger om nålen som underlättar sömnaden.

NYTTOSÖMMAR, SPECIALSÖMMAR OCH INBYGGDA

TYPSNITT – Med 200 sömmar och fyra inbyggda typsnitt att välja mellan är de kreativa möjligheterna oändliga. 7 mm stygnbredd, 6 mm stygnlängd.

SPARA I MINA SÖMMAR – 20 permanenta minnen (varje minne rymmer upp till 40 sömmar eller bokstäver) för personliga söminställningar och sömprogram för snabb och enkel åtkomst.

DEKORATIVA TAPERINGSÖMMAR – Stygnbredden minskas automatiskt till en perfekt spets för dekorationer eller diagonala hörn.

PERFEKTA KNAPPHÅL – Den automatiska knapphålmätaren syr perfekta knapphål i ett steg, om och om igen.

- Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så sätt blir knapphålen jämna och balanserade.
- Sju typer av knapphål och två snörhål för olika sömnadsprojekt.
- Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ väljer det bästa knapphålet för materialet och tygtjockleken.
- Sy så många knapphål i ett steg som du vill.

29 OLIKA NÅLPOSITIONER – 29 olika nålpositioner för perfekta kantstickningar och andra sömmar längs kanten, sömnad "i diket" och quiltning.

NÅLPOSITION – Du kan ändra position för alla sömmar som är mindre än 7 mm breda. Placera sömmarna precis där du vill ha dem.