

DESIGNER™ Linje

Jämförelsetabell



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
WiFi-anslutning	●	●	●	●		●
Broderi						
Friarmsbroderi*	●					
Specialteknikbåge Kapacitet*	●					
Projicera broderi	●					
DESIGNER™ Utsmyckning Fästfunktion*	●					
Bandbroderi Fästfunktion*	●	●				
Största tillgängliga bågstorlek	450 mm x 450 mm* (17¾" x 17¾")	360 mm x 350 mm* (14¼" x 13¾")	360 mm x 350 mm* (14¼" x 13¾")	360 x 200 mm (14¼" x 8")	240 mm x 150 mm (9⅜" x 6")	170 mm x 100 mm (6⅜" x 3⅞")
Skanna bågen	●					
Design/exakt positionering	●	●	●	●	Grundläggande	Grundläggande
Broderidesigner ingår	897	651	629	340	100	180
Broderitypsnitt i flera storlekar	8 +2 Enkel storlek	8	8	8	1	10

* Tillbehör (tillval)



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Design-Select	●	●	●	●		●
Kombinera broderimönster på skärmen	●	●	●	●	Upp till 5 designer	●
Broderihastighet	1000 spm	1000 spm	1000 spm	850 spm	800 spm	450 spm
Forma design/skapa form	23 former + 2 typsnitt	10 former	10 former	23 former + 2 typsnitt		
Designa applikation/Skapa applikation	16 stygnalternativ 68 formalternativ	6 stygnalternativ 55 formalternativ	6 stygnalternativ 55 formalternativ			
Antal inkluderade bågar	4	3	3	2	1	2
Selektiv/automatisk trådklippare med automatisk hoppstygnsklippning	●	●	●	●	●	●
Knapphål kan broderas i bågen	●	●	●			
Brodera dekorativa sömmar i bågen	●	●	●			
Tapering i broderiläge	●	●	●			
Ändra storlek på motiv med stygnomräkning	●	●	●			
Träckla i bågen	2 alternativ	2 alternativ	2 alternativ	2 alternativ	●	
Bestäm broderiordning	●	●	●	●		
Gruppering av broderier	●	●	●			●



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Ångra/Gör om vid skapande Designkombinationer	•	•	•	•		•
Färgblockssortering	•	•	•			
Färgblockssammanslagning	•	•	•			
Gå till broderiets specifika stygntal	•	•	•	•		•
Nedräkning av broderitid efter färg	•	•	•	•		
Stega genom broderi efter färg och stygn för stygn	•	•	•	•	•	•
Välj design från miniatyrbilder	•	•	•	•	•	•
Ladda och visa design i flera format	•	•	•	•	•	
Förstora/förminska designen	•	•	•	•	•	•
Rotera mönster	En grads steg	En grads steg	En grads steg	En grads steg	En grads steg	En-, tio- och 90-graderssteg
Färgredigering	Ändra designfärger, Ändra bakgrundsfärg, Välj monokrom	Ändra designfärger, Ändra bakgrundsfärg, Välj monokrom	Ändra designfärger, Ändra bakgrundsfärg, Välj monokrom	Ändra designfärger, välj monokrom	Välj att brodera i färg eller monokrom	Ändra designfärger och bakgrundsfärg
Trådmärke Färgdatabas	•			•		
Zooma och panorera	•	•	•	•	•	



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Markörmarkering på skärmen vid brodering	●	●	●	●	●	●
Mina bågar – välj dina egna bågar	●	●	●	●	●	
Sömnad						
Projicerad sömnadsvägledning	Rutnät, riktlinjer och stygnförhandsvisning					
STITCH CREATOR™	●					
Dubbelmatningsteknik	Integrerad dubbel Inbyggd dubbelmatning	Utbytbar Dubbelmatning ingår	Utbytbar Dubbelmatning ingår	Tillbehör (tillval)	Tillbehör (tillval)	
Exklusiva sömtekniker	8	5	5	1		
Inbyggda sömmar	871	817	680	470	208	250
Programmerbara sömnadsfonter	6 Kan även broderas	5 Kan även broderas	5 Kan även broderas	5	4	4
Elektronisk självjusterande Trådspänning	Plus deLuxe™ Stygnsystem	Plus deLuxe Stygnsystem	Plus deLuxe™ Stygnsystem	●	●	
EXKLUSIVT SENSORSYSTEM™	●	●	●	●	●	
EXKLUSIV SEWING ADVISOR™	Ja, förlängd med JoyOS™ RÅDGIVARE Funktion	Ja, förlängd med JoyOS RÅDGIVARE Funktion	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR Funktion	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR Funktion	●	Ja, tryckt kort
Stygnbredd	9 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Automatisk matartändersänkning	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Endast broderi	Endast broderi	Endast broderi
Sidosömnad	●	●	●			
Stygnpositionering	●	●	●	●	●	●
Nålpositioner	37	29	29	29	29	29
Frihandssömnad	3 lägen: Frihandslinjalfot, flytande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	3 lägen: Frihandslinjalfot, flytande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	3 lägen: Frihandslinjalfot, flytande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	3 lägen: Frihandslinjalfot, flytande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen: Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Frihandsfjädersömnad
Perfekt balanserade knapphål med sensorfot för knapphål i ett steg	16 knapphål +3 öljetter + sy i knapp	16 knapphål +3 öljetter + sy i knapp	15 knapphål + 2 öljetter + isyknapp	15 knapphål + 2 öljetter + isyknapp	7 knapphål + öljet + sy i knapp	7 knapphål i ett steg + isyningsknapp
Lampan indikerar att nålen har stannat Upp/Ner	●	●	●	●	●	
Stoppfunktion	●	●	●	●	●	
Fix-funktion (fästning)	●	●	●	●	●	●
Omstart av stygnmönster	●	●	●	●	●	
Välj vinkel på avsmalnande satinsömmar	Alla stygn 9 mm breda eller mindre	En kategori	En kategori	En kategori		
Riktad sömnad – 4-vägs och 8-vägs	●	●	●			
Möjlighet att spara stygn	●	●	●	●	●	●



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Stygn som visas på skärmen	●	●	●	●	●	●
Stygn visas i verklig storlek	●	●	●	●		●
Startpunkten för stygnet visas på skärmen	●	●	●	●		
Tvillingnålsinställning	●	●	●	●	●	●
Live-förhandsgranskning för söm med tvillingnål visas på skärmen	●	●	●	●		●
Stygnbredds begränsning	●	●	●	●	●	●
Justera stygn: Längd, bredd, spegelvänd bild sida vid sida och änd mot ände	●	●	●	●	●	●
Maskin						
Artificiell intelligens	●					
Skärmtyp	Stor 10,1-tums (217 mm x 136 mm) kapacitiv pekskärm i fullfärg med 180° betraktningvinkel och hög upplösning (1280 x 800)	Stor 10,1-tums (217 mm x 136 mm) kapacitiv pekskärm i fullfärg med 180° betraktningvinkel och hög upplösning (1280 x 800)	8" (177 mm x 99 mm) kapacitiv pekskärm i fullfärg, hög upplösning (1024 x 600)	7" (153 x 85 mm) kapacitiv pekskärm i fullfärg, hög upplösning (1024 x 600)	3,5" (70 mm x 53 mm) pekskärm i fullfärg	153 x 85 mm (7") Pekskärm i fullfärg
Hastighetskontroll	Hastighetsreglage	5 syhastigheter	5 syhastigheter	Hastighetsreglage	5 syhastigheter	Hastighetsreglage
Sy med broderienheten monterad	●	●	●			



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Rak stygnplåt med sensor	●	●	●			
Ljussystem	Marknadsledande LED-ljus, med justerbar intensitet	Marknadsledande LED-ljus, med justerbar intensitet	LED-teknik med justerbar ljusstyrka	LED-teknik med justerbar ljusstyrka	Rader med lysdioder (LED)/3 LED	3 LED-ljus
Sömnadsyta till höger om nålen	310 mm (över 12 tum)	310 mm (över 12 tum)	250 mm (nästan 10 tum)	250 mm (nästan 10 tum)	200 mm (nästan 8 tum)	165 mm (6,5 tum)
Nålträdare	Helautomatisk	Helautomatisk	Halvautomatisk	Automatisk	Integrerad	Halvautomatisk
Över- och undertrådssensor	●	●	●	●	●	●
Trasselfri roterande gripare	●	●	●	●	●	●
Permanent smord	●	●	●	●	●	●
Påskjutbart tillbehörsfack	Dubbelsidig	Dubbelsidig	Dubbelsidig	Dubbelsidig	●	●
Pressarfötter med "snäppfäste"	●	●	●	●	●	●
Sy och brodera med eller utan fotpedal	●	●	●	●	●	●
Fotpedal med stöd för flera funktioner*	●	●	●	●		
Omedelbar och permanent omvändning	●	●	●	●	●	Omedelbar
Upplyst trådområde	●	●				
Förlängd dubbel stygnplåt	Riktlinjer upp till 65 mm på båda sidor av nålen	Riktlinjer upp till 65 mm på båda sidor av nålen	Riktlinjer upp till 40 mm på båda sidor av nålen	Riktlinjer upp till 40 mm på båda sidor av nålen	Riktlinjer upp till 40 mm på båda sidor av nålen	
Separat motor för att spola undertråd under sömnad eller broderi	●	●	●	●		



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Allmänt och på skärmen						
Snabbhjälpssystem direkt på skärmen	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp	
Guide för tillbehör på skärmen	•	•	•	•		
Guide för maskininställningar	•				•	
Tryck och håll för enkel hantering av design, filer och mer	•	•	•	•		
Låsskärmalternativ	•	•	•	•	•	
Skärmläckare med startskärm	•	•	•	•	•	
Uppdateringar via internet	Via WiFi eller USB-minne	Via WiFi eller USB-minne	Via WiFi eller USB-minne	Via WiFi eller USB-minne	Via USB-minne	Via WiFi eller USB-minne
Flera språk	14	14	13	12	12	14
Minnesfunktioner på skärmen	CREATIVATE™ Vault och USB-minne	mySewnet™ Moln och USB-minne	mySewnet Moln och USB-minne	CREATIVATE Vault och USB-minne	Mina sömmar/Mina filer + USB-minne	mySewnet Moln och USB-minne
Välj färgschema på skärmen	•	•	•	•		
Smart Save	•	•	•	•		
USB-anslutning	2 USB-portar för USB-minnen och valfria tillbehör	2 USB-portar för USB-minnen och valfria tillbehör	USB-minne och valfria tillbehör	USB-minne och valfria tillbehör	USB-minne	USB-minne



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 3	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 65	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER QUARTZ™ 29
Designad och konstruerad i Sverige	●	●	●	●	●	
Maskinförvaring ingår	Anpassad mjuk huv	Anpassad mjuk huv	Hård huv	Anpassad mjuk huv	Hård huv	
Mjuk väska för broderienheten	Ingår	Ingår	Ingår			

VIKING, DESIGNER, DESIGNER EPIC, DESIGNER RUBY, DESIGNER SAPPHIRE, DESIGNER TOPAZ, DESIGNER QUARTZ, SEWING ADVISOR, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, CREATIVATE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, STITCH CREATOR och DELUXE är exklusiva varumärken som tillhör Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB och används på licens. ©2026 Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.