

INBYGGD NÅLTRÄDARE

Nålen måste vara i det övre läget när nålträdaren ska användas. Vi rekommenderar även att du sänker ner pressarfoten.

1. För ned nålträdaren med handtaget så att den fångar upp tråden under trådledaren
2. Tryck ner nålträdaren så lång det går så att metallblecken hamnar på var sin sida av nålen. En liten krok kommer då att föras in genom nålsögat.
3. Lägg tråden under blecken framför nålen så att tråden kan fångas upp av den lilla kroken.
4. För nålträdaren försiktigt bakåt.
5. Kroken drar tråden genom nålsögat och bildar en ögla bakom nålen. Dra ut trådöglan bakom nålen
6. Dra tråden under pressarfoten och skär av den med trådkniven.

OBS: Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlekarna 70-120. Nålträdaren kan ej användas på nålar storlek 60 och mindre och inte heller för vingnålen, tvillingnålen eller trippelnålen.

Det finns också några extra tillbehör som kräver manuell trädning av nålen.